

地球の未来を自然と共に

# ニ**ナロミニルニペジシー** イモル G Z Z A G 5 1 (安全鑑定番号36160)

### 掘取作業の重労働から開放!



人に イモに やさしく!

## 乗ったままでの楽々一貫作業!

### 掘上げ、選別、フレコン詰めをこの1台で!!

#### ワンレバー旋回

左右への旋回はワンレバー操作でOK! 走行部に常時駆動ミッションを採用。 レバー操作に連動して**滑らかな旋回**が行 なえます。



#### 選別コンベア

前後に配置した**コンベア** により、掘上げを行ったイ モの選別がより効率良く行 えます。



#### 耐久性に優れた2段コンベア

堀取部は2段式のコンベア採用!

第一コンベアは長く、土ふるいも良く、コンベア上にはアシストラバーを装備し、前方へのイモの転がりを防ぎます。

第二コンベアにはゴム爪が装備しており、一定間隔でイモが搬送され、安定した作業が行なえます。





第1コンベア

第2コンベア

#### ゆとりの16馬力エンジン・大型燃料タンク

排ガス規制に対応した**ゆとりの16馬力エンジン**を搭載! 余裕を持った作業が行なえます。

燃料タンクは23Lの大型燃料タンクを採用! 給油の回数を大幅に削減しました。

#### 傾斜機能付 フレコンフレーム

フレコンフレームがリフトアップ・後方へ傾斜しますので、フレコンバックの荷降ろしがラクに行えます。作業途中でフレコンバックを引上げてタルミを無くし、一度により多くのイモを収穫できます。



#### HST無段変速ミッション

走行やコンベア回転速度にHST変速ミッションを採用! 作業速度・コンベア回転速度を無段階に調節でき、 圃場の土質に合わせ、適切な速度を選択できます。

#### 引き抜きローラー

後方にはつる押さえバーと引き抜きローラーを装備し、つるだけでなく、雑草などの除去が効率良くなりました。



つる押さえバー

えバー 引き抜きローラー (コンベア下側)

#### 安心設計

第一コンベアを上昇させるとコンベアが自動停止します。第一コンベア両サイドに安全ガード・コンベア停止スイッチを設置しています。ガードを開けるとコンベアが停止します。

注)引抜きローラーなどに雑物 がからんだり、石がかんだ 時は必ずエンジンを止めて から取除いてください。

安全ガード

#### 主要緒元

	型式		GZA 651
機体寸法	全 長	(mm)	5090 (3810)
	全 幅 全 高	(mm)	1600
	全高	(mm)	2110 (2600)
法	機体質量	(kg)	1680
堀	堀 取 幅	(cm)	66
	堀 取 深 さ	(cm)	クローラ底面より 最大30
	コンベアバー間隔	(mm)	32
取部	コンベア種類		第1:コグベルト(ゴム)+バー
			第2:コグベルト(ゴム)+ゴム爪
	コンベア回転速度	(mm/s)	第1:0~1150
			第2:0~760
走	作 業 速 度	(km/h)	0.3~1.5
	作業能率	(h/10a)	1.0~5.0 (うね間 80cm)
-	変速方式	/	高低2段×無段変速(HST)
行	クローラ幅×接地長さ	(mm)	250 × 1180
部	平 均 接 地 圧	(kg/cm²)	0.265 (26.0)
	旋回方式	(Kra))	常時噛合いなめらか旋回
	灰 旦 刀 式		前:830×683
選別収納	コンベア長さ×幅	(mm)	後: 490×683
	コンベア速度	(mm/s)	115
	コンベア	(111111/0)	前: ゴム製平ベルト後: 樹脂製平ベルト
	フレコン最大積載質量	(kg)	500
エンジン部	エンジン種類	(NB)	水冷 4 サイクル 3 気筒 ディーゼル
	排  気 量	(L(cc))	0.854 (854)
	エンジン出力		11.8kW (16PS) /2800rpm
	燃料タンク容量	(L)	23
	始動方式		セルモータ式
	使 用 燃 料	W 60	ディーゼル軽油
作業人数			2~4名

\*全長・全高の {} の値は、たたんだ時の長さになります

安全に作業をするために、必ず納品指導を受けてからご使用ください。

### 松山株式会社

本 社: 〒386-0497 長 野県上田市塩川5155 ロ(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556 物流センター: 〒386-0497 長 野県上田市塩川2945 ロ(0268)36-4111 FAX(0268)36-3518 地海道営業所: 〒088-0111 北海道岩泉沢市栗沢町由良194-5 ロ(0166)45-4000 FAX(0166)46-4516 地川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ロ(0166)45-2505 FAX(0166)48-2501 帯広出張所: 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線1番目 ロ(0165)82-5370 FAX(0165)82-5375 東次営業所: 〒988-6228 宮城県大崎市山開水3丁目石田24番11 ロ(0289)28-5651 FAX(0289)24-505 東東営業所: 〒388-6411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ロ(0282)45-1226 FAX(0288)44-0050 長野営業所: 〒388-6497 長 野県上田市塩川2949 ロ(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787 岡山営業所: 〒988-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ロ(0386)28-1180 FAX(0888)28-1325 小州営業所: 〒888-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ロ(0386)24-6412 FAX(0886)28-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をする ために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。